



### Etape 1 :

Descendre le bras articulé qui sert à stabiliser les vélos latéralement.




### Etape 2 :

Charger le vélo en accrochant une roue au crochet.

Les vélos à roues de 700 mm de diamètre ou plus (29 ") doivent être accrochés en haut (crochets courts).

En fonction des formes de cadre il est possible d'accrocher les vélos par la roue avant ou arrière.



### Etape 3 :

Solidariser le cadre avec le bras stabilisateur à l'aide du sandow rouge

Le bras accueille un vélo de chaque côté et dispose donc de 2 crochets de sandow.

